



# Creative Fun Double Easel

NO. 5091  
Ages: 3+

## INSTRUCTION MANUAL

EN

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD- Small parts.  
Not for children under 36 months.

Small magnets which located at the back of magnetic letters and gears may loosen and pose a choking hazard to children. Be sure to take away any small magnet parts out of the hands of children. Do not ingest or inhale magnets. Attraction of magnets in the body may cause serious or fatal injury. Seek immediate medical attention if a child swallows one or more magnets.

- Adult assembly required. No tools required.
- Adult supervision advised when item is in use.
- DO NOT use on an uneven surface. This item must be used on level ground.

### SAFETY AND MAINTENANCE

- Make sure that all the legs are securely snapped together before use.
- Please check the unit regularly for any worn out parts. The item must be securely assembled to avoid injury.

### CARE INSTRUCTIONS

- This easel was made for INDOOR use. DO NOT attempt to use or expose the unit outdoors. The boards are weather sensitive, any wetness or excessive dampness will ruin the boards.
- DO NOT use any spray or Dry-Erase cleaners on the boards, as this may cause damage.
- Treat the boards surface with care; DO NOT use sharp pointed objects on the writing surface. Scratching the surface will cause permanent damage.
- If there is some hard-to-erase ink/chalk left on the magnetic / dry-erase board or chalkboard surface, use a **slightly damp** sponge (or paper towel) and wipe the board clean. Any excessive water may damage the board.

### Magnetic Dry-Erase Whiteboard

- Completely erase the magnetic / dry-erase surface before storing it for an extended period of time.
- It is recommended that you use Crayola® Dry-Erase Markers\* & Crayola® Dry-Erase Crayons\* (purchase separately) on a small area of the board, prior to allowing the child to play with the board.
- For best results, use only Crayola® Washable Dry-Erase Crayons\* & Washable Dry-Erase Markers\* (purchase separately).

\*Not available in every country.

### Chalkboard

- Chalkboard must be treated / seasoned prior to use. To season: Hold Crayola® Anti-Dust® or school chalk on the flat side (not the point side) and using broad flat strokes, coat the board both horizontally then vertically, making sure to cover the entire board surface. Wipe off the chalk with a **slightly damp** sponge(or paper towel).
- Crayola® Anti-Dust® or school chalk (Calcium Carbonate Based) is recommended for use on the chalkboard surface. **DO NOT** use Crayola® Sidewalk Chalk or other "street chalk" as it contains abrasives that will damage the board.

### LIMITED WARRANTY (Not applicable in Australia and New Zealand)

Our products are covered under warranty for a period of 60 days from the date of purchase, under normal use and service, against defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to the "Source of Purchase" for a Full Refund or Exchange. Should the product no longer be covered by your Purchase Receipt, or should you have any questions pertaining to our products, please call our Toll Free Customer Service for assistance. Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service. Please retain packaging and assembly instructions for future reference.

©2023 Crayola.  
OFFICIAL LICENSED PRODUCT  
Grow'n Up Limited.  
All Rights Reserved.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
MADE IN CHINA (SZ)

**CUSTOMER SERVICE / ENQUIRIES**



US/Canada toll free hotline:  
**1-888-468-9898**  
service@grow-n-up.com  
www.grow-n-up.com



# Pizarrón Doble Divertido y Creativo

NO. 5091  
Edad: 3+

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES

**ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO – Pequeñas partes.  
No conviene para niños menores de 36 meses.

Los imanes pequeños pueden aflojarse y generar peligro de asfixia en los niños. Asegúrese de retirar de las manos de los niños, cualquier parte de imanes pequeños. No ingiera ni inhale los imanes. La atracción de los imanes en el cuerpo puede causar heridas graves o fatales. Busque ayuda médica si algún niño consume uno o más imanes.

- Necesita ser ensamblado por un adulto. No se necesitan herramientas.
- Se necesita la supervisión de un adulto cuando se usa el mueble.
- NO lo utilice sobre superficies irregulares. Este artículo debe utilizarse sobre el suelo.

### SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- Antes de usar, por favor verifique que todas las partes hayan quedado firmemente ensambladas.
- Compruebe regularmente que no hay piezas desgastadas. El artículo debe montarse correctamente para evitar daños personales.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este caballete debe utilizarse en espacios INTERIORES. NO lo utilice en espacios exteriores ni lo exponga a la intemperie. Los tableros son sensibles a la climatología, si se mojan o se exponen los tableros a una humedad excesiva pueden estropearse.
- NO utilice esprays ni limpiadores en seco sobre los tableros, pueden dañarlos.
- Trate las superficies de los tableros con cuidado; NO utilice objetos punzantes sobre la superficie de escritura. Los arañazos en la superficie son permanentes.
- Cuando quede algún resto de tinta o de tiza difícil de borrar sobre la superficie de la pizarra o del tablero magnético para borrado en seco, frote el tablero con una esponja "**ligeramente húmeda**" (o una toallita de papel). El exceso de agua puede dañar el tablero.

### Pizarra blanca magnética (Borrado en seco)

- Borre completamente la superficie magnética para borrado en seco antes de guardarla durante un periodo de tiempo prolongado.
- Se recomienda que pruebe su Rotulador para pizarra blanca Crayola® (compra por separado) en una zona pequeña de la pizarra antes de dejar al niño jugar con ella.
- Para disfrutar del mejor resultado, utilice solo Lápices\* de Cera Borrables Lavables y Rotuladores\* Lavables de Crayola® (se adquieren por separado).

\*No disponible en todos los países.

### Pizarra

- Debe curarse la pizarra antes de utilizarla. Para curarla: sujete la tiza Anti-Dust Crayola® o "tiza escolar" por el lado plano (no por la punta) y con trazos planos cubra el tablero tanto en sentido horizontal como vertical, asegurándose de cubrir toda la superficie del tablero. Limpie la tiza con una esponja "**ligeramente húmeda**" (o una toallita de papel).
- Se recomienda usar Crayola® Anti-Dust® o tiza escolar (a base de calcio carbonatado) en la superficie de la pizarra de tiza. **NO UTILICES** Crayola® Sidewalk Chalk o "tiza callejera" porque puede contener abrasivos que dañarían la pizarra.

### GARANTÍA LIMITADA (No aplicable en Australia y Nueva Zelanda)

La garantía de nuestros productos cubren un periodo de 60 días a partir de la fecha de compra, con uso y servicio normal, contra defectos de material y obra. Si usted ha comprado este producto recientemente y le encuentra alguna clase de defecto, por favor, devuélvalo al "Sitio donde lo compró" para que le devuelva el dinero o se lo cambien. Si el producto ya no lo cubre su Recibo de Compra, o si tiene alguna pregunta pertinente a nuestro producto, por favor llame a nuestra Línea Gratuita de Servicio al Cliente para brindarle ayuda. Guarde una copia del Código UPC con el recibo de compra por si necesita Servicio de Garantía en el futuro. Por favor guarde la caja y las instrucciones del ensamblaje para referencia futura.

©2023 Crayola.  
PRODUCTO BAJO LICENCIA OFICIAL  
Grow'n Up Limited. Todos derechos reservados.  
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.  
HECHO EN CHINA (SZ)

MODELO: 5091

HECHO EN CHINA

IMPORTADO POR: COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN, AZCAPOTZALCO,

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 02770

TELÉFONO DEL IMPORTADOR: 58-99-12-00 EXT: 31616


LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

**SERVICIO AL CLIENTE / CONSULTAS**



service@grow-n-up.com  
www.grow-n-up.com

**PARTS / PARTES**



**F**

Name: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

| PARTS LIST / LISTA DE LAS PARTES |  |         |
|----------------------------------|--|---------|
| #                                | DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN                  | QTY/CTD |
| A                                | 2-Sided Easel / Caballete de doble cara    | 1       |
| B                                | Leg / Patas                                | 4       |
| C                                | Storage Tray / Compartimento de almacenaje | 1       |
| D                                | Cup / Taza                                 | 2       |
| E                                | Anti-Slip Pad / Almohadilla antideslizante | 4       |
| F                                | Name sticker / Adhesivo para el nombre     | 2       |

Notes: Illustrations not to scale.  
Nota: Instrucciones no en escala.

