



Little Pro T-Ball Set

INSTRUCTION MANUAL

No. 2049

Ages: 1.5+

EN

WARNING:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED. Keep away from children until assembled. Do not aim at eyes or face. Only one batter at a time.

DO NOT DISCARD: IMPORTANT LITERATURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. OBSERVE ALL SAFETY WARNINGS AND CAUTIONARY STATEMENTS TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Only for domestic use. This product is designed for normal residential use only, and is not intended for use in schools, parks, day care centers, nurseries.

WARNING:

- Observing the following statements and warnings to reduce the likelihood of serious or fatal injury.
- Adult assembly required. Adult supervision required.
- Warning. This product is intended for use by children ages 1.5 and above.
- Use only the balls provided with this product.
- Only one batter at a time.
- Instruct children to keep a safe distance away.
- DO NOT allow children to play on this product until it is completely installed.
- DO NOT let children use this product in any manner other than intended.
- DO NOT use product when raining or when ground is wet.
- DO NOT place hands, fingers or face near or on ball tee.
- DO NOT put any other foreign objects other than balls provided on ball tee.
- Make sure all parts are securely snapped together before use.
- This product intended for outdoor use only.
- Recommend or encourage use of a batting helmet to promote safety.
- Never place T-ball set on a hard surface such as concrete, asphalt, wood or other hard surfaces. Falls onto hard surface could result in head or serious injuries.
- Never place or use T-ball set in or near street, driveways, sidewalks, alleys, patios, hills or garage.
- Never place or use T-ball set near playground equipment, trees, low branches, wires, clothesline, fences, pools and parked cars.
- Never hit ball at other children, people, animals or moving bicycles.
- Never swing bat at others or at other objects.

LIMITED WARRANTY (Not applicable in Australia and New Zealand)

Our products are covered under warranty for a period of 1 year* from the date of purchase, under normal use and service, against defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to the "Source of Purchase" for a Full Refund or Exchange. Should the product no longer be covered by your Purchase Receipt, or should you have any questions pertaining to our product, please call our Toll Free Customer Service for assistance. Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service. Please retain packaging and assembly instructions for future reference.

*The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.



CARE AND MAINTENANCE

- The owner of this product shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.
- DO NOT leave this item exposed to strong wind and inclement weather.
- NEVER attach any materials that are not specifically designed for use with this product, such as (but not limited to) jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, these pose a potential strangulation hazard.
- Discard all packaging properly after unit has been assembled.
- Disassemble and dispose of this product in a safe place and manner so as not to present any hazard to any individual at the item when the product is discarded.
- At the beginning of each play season; reinstall the plastic parts or any other items that were removed for the cold season.
- At the end of each play season or when temperature falls below 32°F / 0°C; remove the product and store indoors. In extreme cold weather, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact.

FOR DISPOSAL

The owner of this product should disassemble and dispose of the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the playground equipment is discarded.

PARTS / PIÈCES / PARTES



Notes: Illustrations not to scale.
Remarque: Illustrations pas à l'échelle.
Nota: Ilustraciones no son escala.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE LAS PARTES

#	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY/QTÉ/Cant.
A	Home Base / Base / Base Doméstica	1
B	Base Extend / Base Étendre / Base Extendida	1
C	Bat / Batte / Bate	1
D	Tee / Té / Te	1
E	Ball / Balle / Pelota	3




CUSTOMER SERVICE / ENQUIRIES





US/Canada toll free hotline:
1-888-468-9898
service@grow-n-up.com
Other countries:
support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2022 Grow'n Up Limited.
All Rights Reserved.
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
MADE IN CHINA (SZ)

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ENSAMBLAJE:



STORAGE / RANGEMENT / ALMACENAMIENTO:





Little Pro Ensemble de T-Ball

MANUEL D'INSTRUCTION

No. 2049

Âge: 1.5+

FR



ATTENTION :

DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE. Garder à distance des enfants jusqu'à ce que le jouet soit assemblé. Ne visez pas les yeux ou le visage. Une seule frappeur à la fois.

NE PAS JETER LA DOCUMENTATION IMPORTANTE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES ÉNONCÉS D'AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE MISE EN GARDE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES POUVANT CAUSER LA MORT.

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION : Pour utilisation en famille uniquement. Ce produit est conçu pour un usage résidentiel normal uniquement, et n'est pas prévu pour les écoles, parcs, garderies, crèches ou autres lieux publics.

ATTENTION :

- Suivez les instructions et avertissements qui suivent pour réduire les risques de blessures graves ou mortelles.
- Assemblage par un adulte requis. La supervision d'un adulte requis.
- ATTENTION . Ce produit est destiné aux enfants de 1.5 ans et plus.
- Utilisez uniquement les balles fournies avec ce produit.
- Une seule frappeur à la fois.
- Demandez aux enfants de garder une distance de sécurité.
- NE PAS laisser les enfants jouer sur ce produit tant qu'il n'est pas complètement installé.
- NE PAS laisser les enfants utiliser ce produit autrement que prévu.
- NE PAS utiliser le produit lorsqu'il pleut ou lorsque le sol est mouillé.
- NE PAS placer les mains, les doigts ou le visage près ou sur le tee de balle.
- NE PAS mettre aucun autre objet étranger que les balles fournies sur le tee de balle.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont bien assemblées avant utilisation.
- Ce produit est destiné à un usage extérieur uniquement.
- Recommandez ou encouragez l'utilisation d'un casque de frappeur pour promouvoir la sécurité.
- Ne placez jamais l'ensemble T-ball sur une surface dure comme du béton, de l'asphalte, du bois ou d'autres surfaces dures. Les chutes sur une surface dure peuvent entraîner des blessures graves à la tête.
- Ne jamais placer ou utiliser l'ensemble T-ball dans ou près des rues, entrées, trottoirs, allées, patios, collines ou garage.
- Ne jamais placer ou utiliser un ensemble T-ball près de l'équipement du terrain de jeu, des arbres, branches basses, fils électriques, cordes à linge, clôtures, piscines et voitures garées.
- Ne jamais frapper la balle vers les autres enfants, personnes, animaux ou vélos en mouvement.
- Ne jamais basculer la batte vers d'autres ou vers d'autres objets.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

- Le détenteur du produit est responsable du maintien sur le produit des étiquettes d'avertissements obligatoires.
- Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- Ne laissez PAS ce produit exposé à la lumière direct du soleil, contrôlez la température à la surface du produit.
- Ne JAMAIS attacher des matériaux qui ne sont pas conçus spécialement pour ce produit, tels que (mais pas seulement) des cordes à sauter, cordes à linge, laisses pour animaux, câbles et chaînes. Ceux-ci engendrent un risque d'étouffement dangereux.
- Jetez tous les emballages adéquatement après que l'unité soit assemblée.
- Démontez ce produit et disposez-en de façon sécurisée afin qu'il ne présente aucun danger pour quiconque lors de sa mise au rebut.
- Au début de chaque séance de jeu: Réinstaller les pièces en plastique qui ont été enlevées pour la saison froide.
- A la fin de chaque saison de jeu ou quand la température descend sous 32°F/0°C, ne laissez pas le produit en extérieur et gardez le en intérieur. Dans des conditions météorologiques extrêmes, les parties en plastiques perdent de leur résistance et peuvent devenir friables et cassantes en cas d'impact.

POUR LE REJET

Le propriétaire de ce produit doit démonter et rejeter l'équipement de jeu de sorte à ne pas causer de risques déraisonnables au moment du rejet de l'équipement de jeu.

GARANTIE LIMITÉE (Non applicable en Australie et en Nouvelle-Zélande)

Nos produits sont couverts par la garantie pour une période de 1 année* à compter de la date d'achat, conditions normales d'utilisation et de service, contre tout défaut de fabrication et de matériau. Si vous avez récemment acheté ce produit et trouvé que c'était un défaut de toute façon, merci de le retourner à la «Source d'achat» pour un remboursement ou un échange. Si le produit n'est plus couvert par votre reçu d'achat, ou si vous avez des questions concernant nos produits, s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle sans frais d'assistance. Conservez une copie du code CUP avec preuve d'achat à un Service de Garantie avenir. S'il vous plaît garder instructions d'emballage et d'assemblage pour référence future.

*La période de garantie est de trois (3) mois pour les acheteurs des garderies ou professionnels.

SERVICE À LA CLIENTÈLE / QUESTIONS



support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2022 Grow'n Up Limited.
Tous droits réservés.
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
FABRIQUÉ EN CHINE (SZ)



Little Pro Set de béisbol

MANUAL DE INSTRUCCIONES

No. 2049

Edad: 1.5+

ES



ADVERTENCIA:

SE REQUIERE ENSAMBLAJE POR UN ADULTO. Mantener a los niños alejados hasta que esté montado. No apuntar a los ojos o a la cara. Sólo un bateador a la vez.

NO DESECHE: DOCUMENTO IMPORTANTE. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO. CUMPLA CON TODAS LAS ADVERTENCIAS, DE SEGURIDAD Y DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O FATALES.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Sólo para uso doméstico. Este producto está diseñado solo para uso residencial normal, y no está destinado para su uso en escuelas, parques, guarderías, guarderías.

ADVERTENCIA:

- El cumplimiento de las siguientes recomendaciones y advertencias reducirá la posibilidad de sufrir un accidente grave o mortal.
- Se requiere ensamblaje por un adulto. Se necesita la supervisión de un adulto cuando se usa el mueble.
- Advertencia. Este producto está destinado a ser utilizado por niños de 1.5 años o más.
- Utilice sólo las pelotas provistas con este producto.
- Sólo un bateador a la vez.
- Instruir a los niños para que mantengan una distancia segura.
- NO permita que los niños jueguen en este producto hasta que esté completamente instalado.
- NO permita que los niños usen este producto de ninguna manera distinta a la prevista.
- NO use producto cuando llueva o cuando el suelo esté mojado.
- NO coloque las manos, los dedos o la cara cerca o en la T de pelota.
- NO ponga ningún otro objeto extraño que no sea pelotas provistas en la T de la pelota.
- Antes de utilizar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén correctamente instaladas.
- Este producto destinado solo para uso al aire libre.
- Recomendar o fomentar el uso de un casco de bateo para promover la seguridad.
- Nunca coloque una pelota en T sobre una superficie dura como hormigón, asfalto, madera u otras superficies duras. Las caídas sobre superficie dura podrían resultar en la cabeza o lesiones graves.
- Nunca coloque ni use juego de T-ball en o cerca de calle, calzadas, aceras, callejones, patios, colinas o cochera.
- Nunca coloque ni use juego de T-ball cerca de equipos de juegos infantiles, árboles, ramas bajas, alambres, tendedero, vallas, albercas y autos estacionados.
- Nunca golpee con una pelota a otros niños, personas, animales o bicicletas en movimiento.
- Nunca balancee el bate contra otros o a otros objetos.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- El propietario de este producto será responsable de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.
- Sustituya los componentes defectuosos de conformidad con las instrucciones del fabricante.
- NO deje este artículo expuesto a vientos fuertes y condiciones meteorológicas adversas.
- NO acople ningún material que no haya sido diseñado específicamente para ser utilizado con este producto, por ejemplo (pero no exclusivamente) cuerdas para saltar, hilo de tendederos de ropa, correas para perros, cables y cadenas, porque podrían provocar el estrangulamiento.
- Deseche todo el material de empaque correctamente después de montar la unidad.
- Desmonte y elimine este producto en un lugar y modo seguro, para evitar situaciones peligrosas a otras personas que podrían estar en contacto con el producto desechado.
- Al principio de cada temporada de juego, vuelva a instalar las piezas de plástico o cualquier otro pieza que haya retirado durante la temporada de frío.
- Al final de cada temporada o cuando la temperatura cae por debajo de 32°F / 0°C, retire el producto y almacénalo en el interior. Cuando hace frío extremo, los materiales plásticos pierden elasticidad y pueden quebrarse y agrietarse con los impactos.

ELIMINACIÓN

El propietario de este producto debería desmontar y eliminar el columpio de modo que no exista ningún peligro en el momento en que el columpio se deseché.

GARANTÍA LIMITADA (No aplicable en Australia y Nueva Zelanda)

La garantía de nuestros productos cubre un periodo de 1 año* a partir de la fecha de compra, con uso y servicio normal, contra defectos de material y mano de obra. Si usted ha comprado este producto recientemente y le encuentra alguna clase de defecto, por favor, devuélvalo al «Sitio donde lo compro» para que le devuelvan el dinero o se lo cambien. Si su Recibo de compra ya no cubre el producto o si tiene alguna pregunta pertinente a nuestro producto, por favor llame a nuestra Línea Gratuita de Servicio al Cliente para obtener ayuda. Guarde una copia del Código UPC con el recibo de compra por si necesita Servicio de Garantía en el futuro.

Por favor guarde la caja y las instrucciones del ensamblaje para referencia futura.

*El periodo de garantía es tres (3) meses en guarderías o usos comerciales.

SERVICIO AL CLIENTE / CONSULTAS



support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

©2022 Grow'n Up Limited.
Todos derechos reservados.
Tsim Sha Tsui, Hong Kong.
HECHO EN CHINA (SZ)